

Technaxx WiFi Wireless-N Repeater-300

Εγχειρίδιο χρήσης




Δημιουργήστε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο



Wireless Repeater Mode

Θα χρειαστείτε ένα WiFi AP / Router για πρόσβαση στο Internet.




Wireless AP-Mode

Θα χρειαστείτε Router για πρόσβαση στο ευρυζωνικό δίκτυο.
Συνδέστε τη συσκευή στο Router / Switch σας με καλώδιο RJ-45

Διαμόρφωση


Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή από τη σύνδεσή του με τον υπολογιστή / φορητό υπολογιστή σας με το παρεχόμενο καλώδιο RJ45 ή ασύρματα. (Συνιστάται ενσύρματα).

Ρυθμίσετε τη συσκευή με το καλώδιο RJ45



Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα. Συνδέστε τον υπολογιστή / φορητό υπολογιστή σας με το RJ45 καλώδιο στη συσκευή.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Start".
Κάντε κλικ στην επιλογή "Control Panel". Κάντε κλικ στην επιλογή "View Network Status and Tasks".
Κάντε κλικ στο "Manage Network Connections". Κάντε δεξί κλικ στο "Local Area Network". Επιλέξτε "Ιδιότητες". Όταν εμφανίζεται το "Local Area Connection Properties " παράθυρο, επιλέξτε "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4 for Win7 and TCP/IP for WinXP)" και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Properties".



Ρύθμιση διεύθυνσης IP με μη αυτόματο τρόπο:


Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP 192.168.10.x (x είναι από 2 έως 254) και Subnet 255.255.255.0. Πληκτρολογήστε τη LAN IP διεύθυνση του αναμεταδότη (η προεπιλεγμένη διεύθυνση IP είναι 192.168.10.1) στο πεδίο Default gateway.



Ανοίξτε ένα web browser και πληκτρολογήστε http://192.168.10.1 στη διεύθυνση του προγράμματος περιήγησης. Ο αριθμός αυτός είναι η προεπιλεγμένη διεύθυνση IP για αυτή τη συσκευή.



Θα εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης. Εισάγετε το "Όνομα Χρήστη" και "Password" και κάντε κλικ στο "OK" για να συνδεθείτε. Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι "Admin" και ο Κωδικός Πρόσβασης είναι "admin".




Αφού συνδεθείτε και κάντε κλικ στο "Setup Wizard", θα δείτε τη διπλανή σελίδα. Επιλέξτε "Wireless Mode Repeater (Station) "και κάντε κλικ στο« Επόμενο »για να συνεχίσετε.




Κάντε κλικ στο κουμπί "Repeater - OneKey Setting"



Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και κάντε κλικ στο " Wireless Network Selection".



Κάντε κλικ στο κουμπί «Refresh List». Επιλέξτε το Wireless SSID και κάντε κλικ στο κουμπί «Next» για να συνεχίσετε.



Όταν δείτε τη διπλανή σελίδα, σας παρακαλούμε να μην αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλά μόνο να εισάγετε το "κλειδί" του δικτύου σας. Κάντε κλικ στο κουμπί " Apply and Reboot».




Κάντε κλικ στο 'OK' για να επιβεβαιώσετε. Το Repeater θα επανεκκινήσει.



Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και εμφανίζεται η περιοχή κατάστασης (βλέπε σχήμα). Αυτό σημαίνει ότι ο WiFi Repeater είναι έτοιμος για χρήση.

Διαμορφώστε το ασύρματο AP - Mode



Βήμα 1: Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα.

Βήμα 2: Ακολουθήστε τη διαδικασία A2 έως A5.

Βήμα 3: Επιλέξτε "Standard Wireless AP Mode" και κάντε κλικ στο "Next" για να συνεχίσετε.



Βήμα 4: Κάντε κλικ στο " AP - OneKey Setting"



Βήμα 5: Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια θα δείτε στην κατάσταση (βλέπε εικόνα αριστερά).

Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.